

# Phonak CROS II

Варианты исполнения (модели): 312, 13



**Варианты применения:** CROS, BiCROS

**Поддерживаемые функции (помимо основного назначения):**

Возможность демонстрации звучания в процессе настройки (только при использовании iCube II в качестве программатора)

StereoZoom

Возможность изолированной регулировки громкости CROS II

**Программа настройки:** Phonak Target 4.1 и выше

**Программаторы:** iCube II, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

**Варианты фиксации на ухе:**

CROS DemoHook – исключительно для демонстрации и первичной настройки

CROS SlimTube – стандартная тонкая трубочка 4 размеров для правого и левого уха; подразумевает использование стандартных вкладышей (открытых, закрытых, мощных) 3 размеров

CROS SlimTip – облегченный индивидуальный вкладыш; подразумевает использование специальных трубочек 4 размеров для правого и левого уха

CROS II Hook (только для CROS II-13) – рожек для прикрепления стандартной трубочки с индивидуальным вкладышем

Режимы микрофонов (в зависимости от аппарата-приемника)

Режим микрофонов / Модель СА	Авт. StereoZoom	Ручн. StereoZoom	Real Ear Sound	Ненаправленный
V90	•	•	•	•
V70		•	•	•
V50			•	•
V30				•

Основные технические характеристики

Параметр/Модель	CROS II-312	CROS II-13
Тип батареи	312	13
Переключатель	+	+
Регулятор громкости	–	+
Индекс пыле- и водозащищенности	IP57	IP67
Полоса частот (Гц)	100-11000	100-11000
Радиус действия (см)	18	18
Рабочий ток (мА)	2,6	2,6