

# Phonak

## Target 7.1.9

### Bruksanvisning for Phonak Target



Phonak Target-tilpasningsprogramvaren skal brukes av kvalifiserte audiografer i kliniske situasjoner til å konfigurere, programmere og tilpasse høreapparater til brukerspesifikke krav. Bruksanvisningen gir en detaljert introduksjon til tilpasning av høreapparat med Phonak Target. I tillegg finner du [Nyheter] i oppstartsskjermbildet til Phonak Target.

#### Innhold

Oppsett og navigering.....	2
Forberedelse av høreapparatene og CROS.....	2
Junior-modus .....	2
Mottakerkontroll og akustiske parametere.....	3
Feedback og Real Ear-test.....	3
AudiogramDirect.....	4
Grunninnstilling.....	4
TargetMatch.....	4
Verifiseringsassistent .....	4
Finjustering .....	5
SoundRecover2 .....	5
Tinnituskontroll.....	6
Enhetsvalg .....	6
Bimodale tilpasningshensyn .....	6
Remote Support.....	7
Samsvar med regelverk og symbolbeskrivelse .....	9
Systemkrav .....	11

## Oppsett og navigering

De tre fanene [Klient], [Apparater] og [Tilpasning] og instrumentpanelet over tilrettelegger for enkel navigasjon og statusinformasjon.

Du kan holde markøren over ikonene på instrumentpanelet for å se viktig informasjon som datoen da audiogrammet ble opprettet, høreapparatenes serienumre, tilpasningsformel, feedback-teststatus, Bluetooth®-side og mer.

Client	Instruments	Fitting
All brukerinformasjon som personopplysninger, audiogram, RECD og REUG finnes i [Klient].	Høreapparater, akustiske parametere og tilbehør finnes i [Apparater].	Alle justeringer av høreapparatet og finjustering kan gjøres i [Tilpasning].

## Forberedelse av høreapparatene og CROS

### iCube II eller Noahlink Wireless™

Det er ikke nødvendig med kabler til høreapparatene. Bare sett inn batteriet og slå på høreapparatet ved å lukke batteriskuffen. For oppladbare, slå på høreapparatet.

### NOAHlink™ eller HI-PRO® 2

Koble programmeringskablene til høreapparatene og til tilpasningsenheten. Bruk kabler som er merket med Phonak.

### Phonak Trial™-høreapparater

Phonak Trial-høreapparater finnes som BTE- og RIC-høreapparater med direkte tilkobling.

Klikk på [Trial & Verktøy] på den nederste svarte menylinjen. Velg [Trial høreapparater] og [Konfigurer]. Velg ønsket funksjonsnivå, og trykk på [Fortsett]. Når prosessen er fullført, er enhetene klare for tilpasning i en tilpasningsøkt.

## Junior-modus

Avhengig av barnets alder, tilbyr Junior modus aldersspesifikk DSL- eller NAL-standarder og høreapparatkonfigurasjoner som er optimalisert for å dekke behovene til barn og deres familier. Junior modus har fire alderstrinn:

- 0–3 år
- 4–8 år
- 9–12 år
- 13–18 år

Disse standardinnstillingene er støttet av Phonaks rådgivende styre innen pediatri og National Acoustics Laboratory. De gir et utgangspunkt for fleksible og effektive pediatriske tilpasninger. I [Oppsett] kan du tilpasse og endre standardparametrene for juniormodus, slik at de passer bedre til arbeidsflyten for pediatrisk tilpasning.

Når du legger inn fødselsdatoen, utløses automatisk en melding for en Junior modus-tilpasning for barn i alderen 0–18 år etter at en ny brukerøkt er åpnet. Du kan endre passende alderstrinn for barnet manuelt i nedtrekksmenyen hvis du mener at atferd / fysisk alder avviker fra den kronologiske standardalderen.

Fortsett ved å klikke på [Anvend Junior modus].

Det vises en melding om å koble til en barnesikker løsning for barn i alderen 0–3 år når høreapparater først kobles til. Hvis det tilgjengelige høreapparatet ikke har noen tilgjengelige barnesikre løsninger, vil en annen melding vises.

## Overfør tilpasning

Target gjør det mulig å overføre innstillinger fra en tilpasningsøkt til nye høreapparater. Verktøyet for overføring av tilpasning finnes i nedtrekksmenyen [Tilpasning] på den øverste svarte menylinjen. Under overføringsprosessen vil Target gi beskjed om hvilke innstillinger som kan eller ikke kan overføres.

Det er ikke mulig å overføre en tilpasning til eller fra en bimodal tilpasning.

## Koble til høreapparatene

Bekreft at riktig tilpasningsenhet er vist i brukerens tilpasningsøkt. Bruk nedtrekkspilen ved siden av tilpasningsenheten på instrumentpanelet for å endre tilpasningsenheten.

Klikk på [Tilkoble] for å starte tilpasningen. De tilkoblede høreapparatene vises på instrumentpanelet. Tilgjengelige enheter for sammenkobling vises automatisk.

Hvis du ikke finner en enhet, åpner/lukker du batteridekselet eller slår av/på de oppladbare høreapparatene for å starte parkoblingsmodus.

Trykk på flerfunksjonsknappen på høreapparatet for å markere det i listen når flere enheter er tilgjengelige, eller for å bekrefte siden som skal tilordnes en bruker.

Audiogramdata fra Noah™ importeres automatisk til Phonak Target og brukes i forhåndsberegningen. I en frittstående versjon av Target legger du inn audiogrammet i skjermbildet [Audiogram].

## Mottakerkontroll og akustiske parametere

Skriv inn eller bekreft korrekt tilkoblingsinformasjon i [Apparater] > [Akustiske parametere].

Hvis brukeren har en tilpasset ørepropp produsert av Phonak, kan koblingskoden på øreproppen legges inn. Koblingskoden er en seksifret kode trykt på øreproppen.

Den tilkoblede mottakeren som er montert på høreapparatet, blir automatisk kontrollert mot det som er valgt i Target når høreapparater tilkobles. Denne kontrollen kan også utføres ved at du klikker på [Sjekk] i skjermbildet for akustiske parametere. Hvis det er en konflikt, kan du rette opp feilen enten i skjermbildet for akustiske parametere eller ved å skifte ut mottakeren, slik at den passer med det som er angitt i Target.

## Tilbehør

Tilbehør kan velges manuelt i [Apparater] > [Tilbehør]. Merk av for [Vis kun kompatibelt tilbehør], slik at du bare ser listen med tilbehør som er kompatible med de valgte høreapparatene.

## Feedback og Real Ear-test

Klikk på [Tilpasning] for å få tilgang til [Feedback & real ear test]. Feedback-testen kan kjøres i begge ørene eller i ett øre om gangen. Klikk på [H] / [Start begge] / [V] for å starte testen.

## AudiogramDirect

AudiogramDirect er en hørselstest på stedet innenfor Phonak Target. Du kan teste brukerens hørsel direkte gjennom høreapparatene. AudiogramDirect erstatter ikke diagnostiske audiologiske vurderinger.

Gå til [Oppsett] > [Tilpasning sesjon] > [AudiogramDirect] for å endre standard AC- og UCL-målefunksjon.

Klikk på [AudiogramDirect] > [Start] for å teste høreterskler for luftledning (AC) og ubehagelige lydstyrkenivåer (UCL-er) ved hjelp av de tilkoblede høreapparatene. UCL-målinger er valgfrie og deaktivert under en Phonak Remote Support-økt.

## Grunninnstilling

Gå til [Grunninnstilling] > [Førstegangstilpasning] hvis det er nødvendig med justeringer av forsterkningsnivå, okklusjonskompensasjon eller kompresjon. Forsterkningsnivå og kompresjonsinnstillinger er basert på brukerens brukserfaringer og den valgte tilpasningsformelen.

Avhengig av de tilkoblede høreapparatene kan du få tilgang til tilleggsverktøy som [Tinnituskontroll] og [CROS - balanse] via fanen nederst i skjermbildet. Klikk på [CROS - balanse] for å justere lydstyrkeforholdet mellom CROS-enheten og høreapparatet.

## Tilvenningskontroll

En bruker kan venne seg til et høyere samlet forsterkningsnivå automatisk ved å angi det målforsterkningsnivået du ønsker at høreapparatet skal nå, og hvor mange dager høreapparatet trenger for å nå den målforsterkningen.

Velg [Tilvenningskontroll] i menyen for forsterkningsnivå under fanen [Førstegangstilpasning]. Spesifiser startnivået, sluttnivået og varigheten der forsterkningen av høreapparatet automatisk øker til det angitte sluttnivået.

## TargetMatch

TargetMatch er et automatisert veiledningssystem for Real Ear-målinger. Det veileder deg gjennom arbeidsflyten trinn for trinn, med å plassere probeslange, utføre Real Ear-målinger og automatisk måltilpasning.

TargetMatch er tilgjengelig når du bruker Target i Noah.

Klikk på [H] / [Start begge] / [V] for å starte TargetMatch. Assistenten veileder deg så gjennom en rekke trinn.

## Verifiseringsassistent

Når verifisering utføres utenfor TargetMatch, kan den store variasjonen i signalbehandlingsplaner, forsterknings- og kompresjonsvariabler, senking av frekvens og støykontrollalgoritmer i høreapparater også påvirke verifiseringen av forsterknings- og MPO-innstillingene. Dette kan du ta tak i ved å aktivere verifiseringsassistenten som slår av adaptive funksjoner, for å få en strømlinjeformet verifiseringsprosess.

Du får tilgang til verifiseringsassistenten via [Finjustering] > [Forsterkning & MPO] > [Verifiseringsassistent]. Assistenten veileder deg gjennom trinnene.

## Finjustering

Finjustering gir tilgang til mer spesifikke tilpasningsfunksjoner som justering av forsterkning og MPO, samt hørselsytelse og lydrensingsfunksjoner, for å få en individuell tilpasning.

Venstre side av skjermbildet [Finjustering] brukes til håndtering av programmene. Oppstartsprogrammet, programoppsettet og streamingprogrammene kan tilpasses her.

Klikk på [Alle programmer] for å justere alle programmer samtidig. Klikk på [AutoSense OS] for å endre alle akustiske automatiske programmer eller [AutoSense OS (streaming)] for å endre AutoSense OS™ for streaming.

Du kan justere et enkelt program ved å klikke på programmet, for eksempel [Stille situasjon], i listen og justere etter behov.

Klikk på [+]-ikonet for å legge til et ekstra manuelt program.

Funksjonen for å angre eller gjenta er plassert ved siden av [Finjustering] og kan brukes til å angre eller gjenta trinnene i finjusteringsskjermbildet.

Forsterkningsverdiene kan justeres til svake, moderate og sterke inngangsslyder, men også MPO.

### Finjustering av hørbarhet

Valgbare lydprøver og tilknyttet forsterkning vises i kurvevisningen. Lydprøvene kan spilles av for å simulere et bestemt lyttemiljø.

Forsterkningsverdiene vises for svake, moderate og sterke inngangsslyder. Justeringer påvirker bare forsterkningsnivåer og frekvenser som er relevante for å forbedre hørbarheten til de valgte stimuli, indikert av de forskjellige nyansene av rød/høyre og blå/venstre.

### Automatisk finjustering

Dette er et situasjonsbasert verktøy for finjustering. De tilgjengelige justeringene avhenger av brukerens vurdering av lydsituasjonen. En anbefalt lydprøve velges i forkant, avhengig av det valgte programmet. Lydprøvene kan spilles av for å simulere et lyttemiljø.

### Programvalg

Programvalg kan justeres fra standardinnstillingene. Funksjonene kan aktiveres, deaktiveres eller endres i styrke for hvert program individuelt. De tilgjengelige områdene innenfor hver skala er synlige og avhenger av ytelsesnivå.

For høreapparater med direkte tilkobling kan standard vekslingsfunksjon for tilgang til streaming endres for TV Connector, Roger™ og PartnerMic™.

## SoundRecover2

SoundRecover2 er et frekvenskompresjonssystem med adaptiv adferd.

SoundRecover2 er:

- På som standard for flate eller fallende hørselskurver der terskelen på 8 kHz er 45 dB HL eller dårligere.
- Av som standard for reverserte fallende hørselskurver (8 kHz  $\geq$  30 dB bedre enn 3 kHz).

Klikk på [Finjustering] > [SoundRecover2] for å deaktivere SoundRecover2. Deaktiver ved å fjerne avmerkingen i boksen for [Aktiver SoundRecover2].

Klikk på [Finjustering] > [SoundRecover2] for å finjustere SoundRecover2.

- Skyv mot [Hørbarhet] for å øke muligheten til å registrere en /s/ og /sh/.
- Skyv mot [Distinksjon] for å øke muligheten til å skille mellom /s/ og /sh/.
- Skyv mot [Komfort] for å øke lydenes naturlighet, for eksempel mannsstemmer, egen stemme eller musikk.

## Tinnituskontroll

Tinnitus Balance støygenerator gir en form for lydberikelse som kan brukes som en del av et behandlingsprogram for håndtering av tinnitus.

Støygeneratoren kan aktiveres og deaktiveres under [Tilpasning] > [Grunninnstilling] > [Tinnituskontroll]. Når denne funksjonen er aktivert, vises formen på den genererte støyen i grønt. Kurvevisningen må være satt til [Output].

Standardegenskapene beregnes ut fra brukerens audiogram. I nedtrekksmenyen til [Tinnitus kontrollform] kan standardinnstillingen [Juster til hørselstap] endres til [Hvit støy] eller [Rosa støy].

Det maksimale lydsignalnivået for Tinnitus Balance-støygeneratoren er begrenset til 85 dB (A). I henhold til vanlige anbefalinger for støyeksponering vil en varselmelding vises når støygeneratornivået overstiger 80 dB (A). Hvis dette skjer, vil den anbefalte maksimale brukstiden per dag vises under det maksimale støynivået.

Gå til [Finjustering] > [Tinnituskontroll] for flere detaljerte justeringer av Tinnitus Balance-støygeneratoren.

Tinnituskontroll er ikke tilgjengelig i Phonak Sky™-høreapparater. Phonak har ingen anbefalte kliniske retningslinjer for tilpasning av tinnituskontroll til barn under 18 år.

## DataLogging

DataLogging kan gi informasjon om lyttemiljøene brukeren har vært i, og hvor lenge. Gå til [Tilpasning] > [DataLogging] for å få tilgang til DataLogging-informasjon.

## Enhetsvalg

Ved å klikke på [Enhetsvalg] kan du konfigurere høreapparatalternativer som manuelle kontroller, lyder og varsler, oppstartsfunksjon eller DataLogging.

Når høreapparatet er tilkoblet, kan hver konfigurering demonstreres på høreapparatet i [Lyder & varsler].

Med Phonaks høreapparater med direkte tilkobling kan ekstra innstillinger, som konfigurering av Bluetooth-navnet, sider og håndtering av tilkoblinger, hentes frem ved å klikke på [Bluetooth].

Det er mulig å skrive ut en brukertilpasset tilpasningsrapport som brukeren kan ta med seg hjem, eller sende denne på e-post. Rapporten inneholder informasjon om enheten og programmet.

## Bimodale tilpasningshensyn

Phonak Naída™ Link M kan brukes i bimodal tilpasning med en Advanced Bionics (AB) Naída™ CI M-lydprosessor.

Phonak Sky™ Link M kan brukes i bimodal tilpasning med AB Sky CI™ M-lydprosessor.

Åpne tilpasningsøkten, og bekreft at Noahlink Wireless vises. Koble til både høreapparatet og lydprosessoren for å starte tilpasningen. Tilgjengelige enheter for sammenkobling vises automatisk. Etter tilkobling av høreapparatet og

lydprosessoren i brukerens tilpasningsøkt, vil Target automatisk justere programstrukturen og enhetsvalgene til høreapparatet for å matche lydprosessoren.

Fortsett med å bruke Phonak Target slik du ville gjort i en standard tilpasningsøkt for å fullføre tilpasningen av Naída Link M- eller Sky Link M-høreapparatet.

Lydprosessoren er i skrivebeskyttet modus. Ingen endringer kan gjøres eller lagres i lydprosessoren. Du kan se lydprosessorinnstillingene og bruke informasjonen til å matche de relevante innstillingene på høreapparatsiden.

Den trådløse tilkoblingen mellom høreapparatet og lydprosessoren starter automatisk når de er koblet fra tilpasningsøkten.

## Remote Support

Phonak Remote Support er designet for å støtte brukerens tilpasningsøkt ved å tilby fjernbehandling av høreapparater.

### Krav

- Den nyeste versjonen av Phonak Target-programvaren må være installert for å få den beste opplevelsen.
- Den nyeste versjonen av myPhonak-appen må være installert på brukerens mobiltelefon.
- En Advanced PhonakPro-konto må være aktivert med Remote Support. (Bare tilgjengelig i enkelte land.)
- Den første tilpasningen av høreapparatet må utføres på klinikken.
- En datamaskin med integrert webkamera eller mikrofon eller et eksternt webkamera og mikrofon må være koblet til datamaskinen. Lydkvaliteten blir best ved bruk av hodetelefoner med mikrofontilkobling.
- Det må være en stabil Internett-tilkobling (Wi-Fi, LAN eller 4G) med minst 5 Mbit/s dataoverføringshastighet for opplastinger og nedlastinger. Hvis brukeren bruker 4G, kan det påløpe ekstra kostnader for databruk avhengig av brukerens internettabonnement.

Internettilkoblingen kan sjekkes i Target for å sikre at oppsettet er passende for en ekstern Remote Support-økt. Klikk på [Oppsett] > [Internett] > [Internettjenester] > [Tilkoblingstest]. Når du er ferdig, vises statusen.

### Oppsett for Remote Support

Velg bruker for Remote Support. Hvis det er mer enn én klinikk tilgjengelig, velger du klinikken der den eksterne økten skal foregå.

Klikk på [PhonakPro login] for å logge inn på PhonakPro eller for å opprette en ny PhonakPro-konto. En PhonakPro-konto gjelder bare i enkelte land.

Når du er koblet til PhonakPro-kontoen, kan du sende en Phonak Remote Support-invitasjon til brukeren. Klikk på knappen [Inviter]. Invitasjonen inneholder en lenke der brukeren kan laste ned myPhonak-appen. Appen skal brukes i Phonak Remote Support-økten.

I land der en PhonakPro-konto og invitasjon ikke er nødvendig, følger du disse trinnene:

- Den første tilpasningen av høreapparatet må utføres på klinikken. Aktiver Remote Support ved å klikke på [Lagre & lukk sesjonen].
- Hvis høreapparatene er koblet til Target på klinikken, kan Remote Support aktiveres i kompatible høreapparater for en eksisterende bruker. Den eksterne tilpasningen aktiveres når økten lagres.
- Brukeren må laste ned myPhonak-appen på smarttelefonen sin og koble høreapparatene til appen før en Remote Support-økt kan gjennomføres.


### Videosamtale og oppfølgingsøkt

Det anbefales at brukeren har nye batterier i høreapparatene, eller at oppladbare høreapparater er ladet lenge nok, før de kobles til Remote Support-økten.

Klikk på [Start "Remote Support"]. Du og brukeren vil være koblet til videosamtalen. Du må kanskje vente på at brukeren går inn i Phonak Remote Support-økten med myPhonak-appen.

Når begge er koblet til, vil du se og høre brukeren. Pass på at både lyd og bilde er aktivert på datamaskinen. Bytte mellom en integrert eller ekstern mikrofon eller et webkamera kan utføres før eller under en økt ved å klikke på tannhjulet for innstillinger øverst til høyre i Remote Support-skjermbildet.

Så snart brukeren blir med i Remote Support-økten og har godtatt å slå på kamera og mikrofon på smarttelefonen, kan dere begge se hverandre på skjermen.

-ikonet synes når du har opprettet forbindelse til brukerens høreapparater. Når høreapparatene er koblet til, bruker du Target på samme måte som du ville gjort i en oppfølgingsøkt. Høreapparatene er aktive i sanntid, og eventuelle justeringer du gjør blir sendt til høreapparatene i sanntid.

Det er ikke mulig å avslutte Phonak Remote Support for brukeren før tilpasningsøkten i Target er lagret og lukket. Hvis forbindelsen mellom brukerens høreapparater og Target blir avbrutt under en aktiv Remote Support-økt, vil høreapparatene starte på nytt og beholde den siste gyldige tilpasningen.

### Fullføring av tilpasningsøkten

Du kan lukke økten når som helst ved å klikke på [Lagre & lukk sesjonen] øverst i høyre hjørne av skjermbildet. Velg enhetene du ønsker å lagre. Dialogboksen for lagring bekrefter vellykket lagring for høreapparater og tilbehør. Etter lagringen vil Phonak Target føre deg tilbake til startskjermbildet. Hvis du jobber med Noah, kan du gå tilbake til Noah ved å klikke på [Tilbake til NOAH] øverst i høyre hjørne i startskjermbildet.



## Samsvar med regelverk og symbolbeskrivelse

### Samsvar med regelverk

Europa: Samsvarserklæring

Sonova AG erklærer herved at dette produktet oppfyller kravene i EUs forordning 2017/745 om medisinsk utstyr. Du kan få tilsendt den fullstendige teksten i samsvarserklæringen fra produsenten: [www.phonak.com/us/en/certificates](http://www.phonak.com/us/en/certificates)

For å få en gratis papirkopi av bruksanvisningen kan du kontakte produsentens lokale representant. En kopi sendes innen sju dager.

Alle alvorlige hendelser som har skjedd knyttet til dette produktet, skal rapporteres til produsentens representant og aktuelle myndigheter i brukslandet. En alvorlig hendelse er en hendelse som direkte eller indirekte førte til, kan ha ført til eller kan føre til noe av det følgende:

- a) dødsfall for en bruker eller annen person
- b) midlertidig eller permanent alvorlig forverring av helsetilstanden til en bruker eller annen person
- c) en alvorlig trussel mot folkehelsen

### Sikkerhetsmerknad:

Pasientdata er private data og beskyttelsen av dem er viktig:

- Forsikre deg om at operativsystemet er oppdatert.
- Ha Windows-brukerinnloggingen aktivert, bruk sterke passord og hold legitimasjonen hemmelig.
- Bruk tilstrekkelig og oppdatert antivirusbeskyttelse og beskyttelse mot skadelig programvare.











Avhengig av nasjonale lover, kan det hende du blir bedt om å kryptere alle brukerdata for ikke å bli holdt ansvarlig ved eventuelt datatap og/eller -tyveri. Du kan bruke driverkryptering (f.eks. Microsoft BitLocker som er gratis) for å beskytte alle data på PC-en din. Hvis du jobber under Noah, bør du vurdere å bruke Noah-databasekryptering.

Sørg for å holde data trygge til enhver tid:

- Når du overfører data gjennom usikre kanaler, må du enten sende anonyme data eller kryptere dem.
- Beskytt sikkerhetskopieringer av data ikke bare mot tap av data, men også mot tyveri.
- Fjern alle data fra datamedier som ikke lenger brukes eller vil bli kastet.

Vær oppmerksom på at denne oppføringen ikke er uttømmende.

## Symbolbeskrivelse

	<p>Med CE-symbolet bekrefter Sonova AG at dette produktet oppfyller kravene i EUs forordning 2017/745 for medisinsk utstyr. Tallet etter CE-symbolet er koden for de sertifiserte organene som ble rådspurt i forbindelse med ovennevnt forordning.</p>
 <b>Navn, adresse, dato</b>	<p>Kombinert symbol for "produsent av det medisinske utstyret" og "produksjonsdato", som definert i EUs forordning 2017/745.</p>
	<p>Indikerer den autoriserte representanten i EU. EU-representanten er også importør til EU.</p>
	<p>Indikerer at enheten er medisinsk utstyr.</p>
	<p>Indikerer produsentens katalognummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan bli identifisert.</p>
	<p>Se i bruksanvisningen. Instruksjoner er tilgjengelig på nettstedet <a href="http://www.phonakpro.com">www.phonakpro.com</a>.</p>
	<p>Gir ytterligere avklaring om en funksjon eller funksjonalitet.</p>
	<p>Fremhever relevant tilpasningsinformasjon.</p>
	<p>Indikerer en begrensning i funksjonalitet som kan påvirke sluttbrukerens erfaring, eller fremhever viktig informasjon som krever oppmerksomhet.</p>
	<p>HIMSA-sertifiseringsmerke NOAHSEAL.</p>

## Systemkrav

<b>Operativsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10, Home / Pro / Enterprise</li><li>• Windows 8.1, Pro/Enterprise</li><li>• Windows 7, nyeste SP, Enterprise med utvidet sikkerhetsoppdatering</li></ul>
<b>Prosesor</b>	Intel Core-ytelse eller bedre
<b>RAM</b>	4 GB eller mer
<b>Harddiskplass</b>	3 GB eller mer
<b>Skjermopløsning</b>	1280 x 1024 piksler eller mer
<b>Grafikkort</b>	16 millioner (24 biter) skjermfarger eller mer
<b>Stasjon</b>	DVD
<b>Seriell COM-port</b>	Kun hvis RS-232 HI-PRO brukes
<b>USB-porter</b> En til hvert bruk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth-adapter</li><li>• Tilleggsprogrammering</li><li>• HI-PRO hvis det brukes via USB-porten</li><li>• Noahlink Wireless</li></ul>
<b>Programmeringsgrensesnitt</b>	Noahlink Wireless/ iCube II/ NOAHlink/ RS-232 HI-PRO/ HI-PRO USB/ HI-PRO 2
<b>NOAHlink-driver</b>	Siste tilgjengelige versjon
<b>Noahlink Wireless-driver</b>	Siste tilgjengelige versjon
<b>Internett-tilkobling</b>	Anbefalt
<b>Lydkort</b>	Stereo eller surround 5.1
<b>Avspillingssystem</b>	20 Hz – 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB
<b>NOAH-versjon</b>	Nyeste versjon (NOAH 4.4.2280 eller nyere) Sjekk NOAH-begrensningene for 64-biters Windows operativsystemer på <a href="http://www.himsa.com">http://www.himsa.com</a>
<b>TargetMatch</b>	Noah-versjon 4.4.2280 eller nyere Natus <sup>®</sup> Otosuite 4.81.00 eller nyere Natus Aurical FreeFit for REM & Aurical HIT for for testboksmålinger

Bluetooth<sup>®</sup>-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

CE-merket 2021



2021-08-18

**Produsent:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Sveits



058-0125-719

Phonak Target 7.1.9 DVD